5.3.2.17. AUSWERTUNG DER INTERPRETERFLAGS

DIE FORTSETZUNG DES PROGRAMMS MIT IAW-NR. Z4 ERFOLGT, WENN ALLE BEDINGUNGEN ERFUELLT SIND.

IAW - AUFBAU:

```
DB
      OFFH
9B
      21
DE
      Z2
DB
      23
                    Z3 := N (ANZAHL DER BEDINGUNGEN) + 2
DB
      288
                    RUFNUMMER
DB.
                    SPRUNG ZU Z4, WENN BEDINGUNGEN ERFUELLT
      Z4
DВ
      P1P2H/10
                    BEDINGUNG
. .
      PIP2H(N)
DB
```

=0: INTERPRTERFLAG GELOESCHT P1=1: - " - GESETZT

P2=0,...,7: NUMMER DES INTERPRETERFLAGS

5.3.2.18. ABFRAGE DES BDT-KOPPLUNGSZUSTANDES

DER SPRUNG ZUR IAW MIT DER NR. Z4 ERFOLGT, WENN UEBER DAS LINIEN-INTERFACE IFLS-Z KEIN KONTAKT ZUR UEBERGEORDNETEN SYSTEMEINHEIT BZW. NUR EINE PASSIVE ZUSAMMENARBEIT MIT DER UEBERGEORDNETEN RECHENEINHEIT ERFOLGTE (SIEHE DUE-PROTOKOLL IM ABSCHNITT 10). SO KANN MIT HILFE DIESER IAW IN DEN SYSTEMEN BDES A 5222 UND DIS A 6422 UEBERPRUEFT WERDEN, OB DAS BDT SCHON KONTAKT ZUR UEBERGORDNETEN SYSTEMEINHEIT AUFGENOMMEN HAT.

IAW - AUFBAU:

5.3.2.19. ABFRAGE DES STORNO-ZUSTANCES

MIT DER IAW-NR. Z4 WIRD FORTGESETZT, WENN DAS BDT VON DER WEBER-GEORDNETEN SYSTEMEINHEIT NICHT STOPNIERT WURDE (SIEHE DUE-PROTOKOLL IN ABSCHNITT 10).

IAH - AUFBAU:

DB	OFFH							
DB	Z1							
DB	Z2	_						
DB	Z 3	z3:=2						
DB	ZAH ·	RUFNUMM	EK		DDT	NICHT	STORNIERT	MURDE
DB	Z4	SPRUNG :	ZŲ Z4,	MENN	BD I	1470111	310111122111	
	7.							

5.3.2.20. ABFRAGE DES PROTOKOLLAUSGABEZUSTANDES

DER SPRUNG ZUR IAM MIT DER NR. Z4 MIRD AUSGEFUEHRT, WENN VON DER UEBERGEORDNETEN EINHEIT ANGEWIESEN WURDE, DASS DER PROTOKOLLDRUCK UNTERDRUECKT WERDEN SOLL.

IAH - AUFBAU:

DB DB	OFFH Z1.		
DB	7 2	77. – 7	.55
DB .	7 3;	Z3: = 2	
DB DB	2BH Z4 ∷	RUFNUMMER SPRUNG ZU Z4, WENN KEIN ERFOLGEN SOLL	PROTOKOLLDRUCK
			· Ar

5.3.3. BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN

BLOCKNUMMER : 3

5.3.3.1. BEREITSTELLUNG VON KONSTANTEN IN FELDERN

DURCH DIE IAH - BEREITSTELLUNG VON KONSTANTEN - KANN MAN IN EINEM BEREICH/SATZ BZW. IN FELDERN KONSTANTEN BEREITSTELLEN. BEI DER BEREITSTELLUNG IN FELDERN MUSS DIE BYTEANZAHL DER KONSTANTEN GLEICH DER FELDLAENGE SEIN.

IAW - AUFBAU:

DB DB	OFFH Z1 Z2	
DB	Z3	•
DB	30H	RUFNUMMER
DB	Y1Y2H	BEREICHSANGABE
DB	Y3	
DB	FNR(1)	FELD-NR.
DB	Z(11)	KONSTANTE(I ENTSPR. DER FELDLAENGE VON FNR(1))
DB	Z(1I)	Ar
* *		·
DB	FNR(N)	:
D,B	Z(N1)	KONSTANTE (J ENTSPR. DER FELDLAENGE VON FNR(N))
DB	Z(NJ)	

5.3.3.2. BEREITSTELLUNG VON KONSTANTEN IM BEREICH/SATZ

SOLLEN KONSTANTEN IM BEREICH ODER SATZ BEREITGESTELLT WERDEN, MUSS DIE RELATIVE ADRESSE (0,1,...,SL-1 (SL = SATZ-/BEREICHS-LAENGE)) ANGEGEBEN WERDEN, AB DER DIE KONSTANTE EINZUTRAGEN IST. WEITERHIN IST DIE LAENGE DER KONSTANTEN UND DIE KONSTANTE SELBST ANZUGEBEN.

```
IAW - AUFBAU:
   DB
          OF TH
   DB
          Z1
          22
   DB
          Z3
   DB
                        RUFNUMMER
          31H
   DE
                        BEREISHSANGABE
          Y1 Y2H
   DB
          Y3
   DE
                        RADR DES SATZES/BEREICHS
          RADR(1:
   DB
                        BYTEANZAHL DER KONSTANTEN
          ANZ (1)
   DB
                        KONSTANTE(I ENTSPR. DER BYTEANZAHL ANZ(1))
          Z(11)
   ЭB
          Z(1I)
   DB
          RADR(N)
   OB
   DE
          ANZ (N)
                       KONSTANTE (J ENTSPR. DER BYTEANZAHL ANZ (N) )
   DB
          Z(N1)
          Z (NJ)
   DR
```

5.3.3.3. BEREIFSTELLUNG VON/ZUR SKZ-ADRESSE

MIT HILFE DIESER IAW KOENNEN INFORMATIONEN VON BZW. ZU ADRESSEN, DIE IN DER ATAB STEHEN, IN BZW. AUS FELDERN TRANSPORTIERT WERDEN. DIE LAENGEN DER ZU UEBERTRAGENEN INFORMTATIONEN WERDEN DURCH DIE FELDLAENGEN BESTIMMT.

DER ZUGRIFF AUF DIE ADRESSEN ERFOLGT UEBER DAS SKZ.

IAW - AUFBAU:

```
BEREITSTELLUNG VON SKZ-ADRESSE
```

```
OFFH
DB
DΕ
     Ζi
D2
     Z2
                     Z3 := 4 * N (ANZAHL DER TRANSPORTE) + 1
DB
     Z3
                     RUFNUMMER
DB
     32H
                     SUCHKENNZEICHEN
DΒ
     SKZ (1)
                     BEREICHSANGABE
DB
     Y1Y2H(1)
DB
     Y3(1)
                     FELDNUMMER
DΒ
     FNR(1)
     SKZ(N)
DB
     Y1Y2H(N)
ÐΒ
     Y3 (N)
DΒ
DB
     FNR(N)
```

```
BEREITSTELLUNG ZUR SKZ-ADRESSE
   DB
        OFFH
   DB
        Z1
   DB
        Z2
   DR
        Z3
                       Z3 := 4 * N (ANZAHL DER TRANSPORTE) + 1
   DB
        33H
                       RUFNUMMER
   DB
        SKZ.(1)
                       SUCHKENNZEICHEN
   DB
        Y1Y2H(1)
                       BEREICHSANGABE
   DB
        Y3(1)
        FNR(1) [
   DB
                       FELDNUMMER
        SKZ (N)
   DB
   DB
        Y1Y2H(N)
  DB
        Y3 (N)
  DB
        FNR(N)
```

3.3.4. BEREITSTELLUNG DER BDT-ADRESSE

MIT HILFE DIESER IAW KANN DIE IM BDT HARDWARE-MAESSIGE EINGESTELLTE ADRESSE IN EINEM 1-BYTE-FELD BEREITGESTELLT WERDEN. DA BIT 5 STETS GESETZT IST, BEGINNT DIE ADRESSIERUNG AB 41H.

IAW - AUFBAU:

DB DB	OFFH Z1		sr.
DB	Z2		
DB DB	Z3 34H		Z3 := .4 RUFNUMMER
DB DB	Y1Y2H Y3	చ్	BEREICHSANGABE
DB	FNR		FELDNUMMER

5.3.3.5. BEREITSTELLUNG DER DATEIANGABEN AUS DBT

AB DER UNTER DEM SKZ IN DER ATAB STEHENDEN ADRESSE ADR WERDEN DIE ANGABEN ZU DEN ENTSPRECHENDEN DATEIEN BZW. BEREICHEN AUS DER DET ENTNOMMEN UND FORTLAUFEND ABGESPEICHERT FUER DIE EINZELNE DATEI WERDEN FOLGENDE INFORMATIONEN BEREIT- GESTELLT:

```
1. BYTE: DATEI- BZW. BEREICHSNAME
```

2. -"-: ANFANGSADRESSE DER DATEI/BEREICH (L-TEIL)
-"-: (H-TEIL)

-"- : SATZANZAHL (L-TEIL)

5. -"- (H-TEIL)

6. -"- : SATZLAENGE

```
ILA - ALFEAUT
         7===
         DΞ
   DΞ
                         Z3:= N (ANZAHL DER SHTEDEN) + D
         23
   53
                        RUFNEMMER
   354
                         SXZ FUEP ATAB
          5×2
   DE
DE
                         DATEI-/PEREICHSMAME
         DN(1)
   0.5
          ENINO
                                                 ĆŢ.
```

5.3.3.6. BEREITSTELLUNG DER SATZANZAHL UDN DATEIEN

IN DEN FELDNUMMERN (1 BZW D-BYTE-FELDERN) WERDEN DIE SATZ-ANZAHL DER ANGEGEBEN DATEIEN ENTSPRECHEND DER DET BEREIT-GESTELLT.

IAW - AUFBAUI

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	0554 21 20 23 366	7 Z3:= 2 + N (ANZAHL DER DATEIEN) + 3
000 000 000 000 000 000	/1/2H /3 ENR(1) ON/1: FAR(N) ON(N)	BEREICHSANGABE FNR. IN DER DIE SANZ EINGETRAGEN WIRD DATEI-/BEREICHSNAME

5.3.3.7. BEREITSTELLUNG DER FELDANGABEN AUS FBT

HIERMIT WERDEN DIE ANFANGSADRESSE UND DIE LAENGE VON FELDERN EINES BEREICHS BZW. SATZES ENTSPRECHEND DER TABELLEN DBT UND FBT AB EINER UEBER DIE ATAB ANGEGEBENEN ADRESSE ADR BEREIT-GESTELLT (ZUGRIFF UEBER SKZ).

AB DER ADRESSE ADR WERDEN FUER JEDE FELDANGABE 3 BYTES BENDETIGT, DIE FOLGENDES ENTHALTEN:

- 1. PYTE : L-TEIL DER ANFANGSADRESSE DES FELDES
- 2. BYTE : H-TEIL
- 3. BYTE : LAENGE DES FELDES (BYTEAZAHL)

IAW - AUFBAU:

```
DΒ
      OFFH
DB
      Z1
DB
      Z2
DB.
      Z3
                     Z3 := N (ANZAHL DER FELDER) + ~
DB
      37H
                     RUFNUMMER
DB
      SKZ
                     SKZ FUER ATAB
DB
      Y1Y2H
                     BEREICHSANGABE
DB
      Y3
DE
      FNR (1)
                     FELDNUMMER
. .
DB
      FNR (N)
```

7 3.3.8. AENDERUNG DER FBT/DBT

MIT HILFE DIESER IAW KOENNEN AB IDA-VERSION V:02 FNR/DN MIT DEN DAZU GEHOERIGEN PARAMETERN IN DIE FBT/DBT INNERHALB EINES IDA-PROGRAMMS NEU AUFGENOMMEN WERDEN.IST FNR/DN SCHON IN DER FBT/DBT VORHANDEN, WERDEN NÜR. DIE PARAMETER GEAENDERT.

IAW - AUFBAU:

```
AENDERN DER FBT
    DB.
           OFFH
    DB
           Zı
    DB
           Z2
    DB
           Z3
                         Z3 := 3 * N (ANZAHL DER FNR) +
    DB
           352
                         RUFNUMMER
    DB.
          FNR (1)
                        FELDNUMMER
    ÐΒ
          RADR(1)
                        RELATIVE ANFANGSADRESSE IM SATZ/BEREICH
    DВ
          FLG(1)
                         FELDLAENGE
    DВ
          FNR (N)
    DB
          RADR (N)
    DB
          FLG (N)
AENDERN DER DBT
    DB
          OFFH
    DB
          Zi
    DB
          Z2
    DB
          Z3
                         Z3 := 6 * N (ANZAHL DER DN) + 1
   DВ
          39H
                         RUFNUMMER
    DЭ
          DN(1)
                         DATEINAME/BEREICHSNAMF
    DA
          AADR(1)
                         ANFANGSADRESSE
    DA
          SANZ (1)
                        SATZANZAHL
    DB
          SL(1)
                        SATZLAENGE
   DB
          DN(N)
    De
          AADR (N)
    54
          SANZ (N)
    ЭB
          SL(N)
```

E.B.-. TRANSPORT MIT KONVERTIERUNG

BLOCKNUMMER : 4

DIE IAW - TRANSPORT MIT KONVERTIERUNG - WANDELT FOLGENDES UM :

- 1. VON TEXT IN TEXT
- 2. UGN TEXT IN INTEGER
- 3. USN TEXT IN HEXA
- 4. UGN INTEGER IN TEXT
- 5. UCN INTEGER IN INTEGER
- 6. JON HEXA IN TEXT
- TE UCH HEXA IN HEXA

ES IST DABET ZU BEACHTEN, DASS BET FOLGENDEN FAELLEN KEINE FEHLERANZEIGE ERFOLGT:

SEI 1,2 UND 3 DIENEN DES ZEICHEN FE UND FF (HEXA) ALS ENDEKENN-ZEICHEN DES QUELLTEXTES! DEE NACH DIESEN ZEICHEN FOLGENDEN TEXTZEICHEN DES QUELLFELDES WERDEN NICHT MEHR BEIM TRANSPORT MIT EVENTUELLER KONVERTIERUNG BERUECKSICHTIGT.

BEI 1.3.6 UND 7 WIRD SICH NACH DER GROESSE DES ZIELFELDES GE-RICHTET. IST DAS ZIELFELD ZU KLEIN FUER DIE INFORMATION DES BUELLFELDES, WIRD DER TRANSPORT VOR UEBERSCHREITEN DER ZIELFELDLAENGE ABGEBROCHEN. IST DAS ZIELFELD GROESBER, WIRD ES MIT SPACE (TEXT) BZW. NULL (HEXA) AUFGEFUELLT (D.H. LINKSBUENDIG).

IN INTEGERFORMAT KONVERTIERTE INFORMATIONEN (2 UND 5) WERDEN RECHTSBUENDIB EINGETRAGEN. IST DAS ZIELFELD ZU KLEIN FUER DIE INFORMATION DES QUELLFELDES, WIRD DER UEBERLAUFWERT EINGETRAGEN.

WURDE BEI 4 DIE LAENGE DES ZIELFELDES ZU KLEIN GEWAEHLT, VERF
GROESSERT DER INTERPRETER DAS ZIELFELD SELBSTAENDIG (ZUR HOEHERWERTIGEN ADRESSE HIN). DADURCH WIRD DIE INFORMATION, DIE
ZUVOR IN DIESEN BYTES STAND, ZERSTDERT.
DAGEGEN ERFOLGT EINE FEHLERANZEIGE (FKZ=60), WENN EIN UNZULAESSIGES ZEICHEN ERKANNT WURDE. BEI 3 ERFOLGT ABBRUCH DES
TRANSPORTS MIT KONVERTIERUNG BEIM ERKENNEN DIESES ZEICHENS.
BEI 2 WIRD DER UEBERLAUFWERT INS ZIELFELD EINGETRAGEN.
BEI 2 WIRD DER UEBERLAUFWERT INS ZIELFELD EINGETRAGEN.
WEITERE TRANSPORTANWEISUNGEN DER IAW WERDEN NACH DER FEHLERANZEIGE
IN BEIDEN FAELLEN ABGEARBEITET.
BEI DER KONVERTIERUNG VON TEXT IN INTEGER (2) WIRD DAS
ZEICHEN "." (PUNKT) UEBERGANGEN, WAEHREND DAS ZEICHEN "-"
(MINUS) ZUR BILDUNG EINER NEGATIVEN ZAHL FUEHRT.

WEITERHIN IST ZU BEACHTEN, DASS BEI INTEGERANGABEN EIN 6-BYTE-FELD NICHT UEBERSCHRITTEN WERDEN DARF. NACH DER FEHLERANZEIGE (FKZ=22) WIRD IN SOLCHEN FAELLEN DAS PROGRAMM ABGEBROCHEN.

```
IAW - AUFBAU:
   DB
         OFFH
  DB
         Z1
  DB
         Z2
  DB
         Z3
                       Z3 := 3 * N (ANZAHL DER OPERATIONEN) + 5
  DB
         40H
                       RUFNUMMER
  DB
         Y1Y2H(0)
                       ANGABE FUER QUELLBEREICH
  DB
         Y3(Q)
  DB
         Y1Y2H(Z)
                       ANGABE FUER ZIELBEREICH
  DB
         Y3(Z)
  DB
         FNR-Q(1)
                       FNR DES QUELLBEREICHS
  DB
         P1P2H(1)
                       OPERATIONSANWEISUNG
  DB
         FNR-Z(1)
                       FNR DES ZIELBEREICHES
```

BEDEUTUNG DER PARAMETER:

FNR-Q(N)

FNR-Z(N)

P1P2H(N) -

DB

DB

ĎВ

P1: FORMAT DES QUELLENFELDES

P2: FORMAT DES ZIELFELDES

P1,P2 = 0: TEXTFORMAT

1: INTEGERFORMAT

2:

HEXA-FORMAT

DABEI SIND NUR FOLGENDE PARAMETERZUWEISUNGEN ERLAUBT: P1P2 = 00H, 01H, 02H, 10H, 11H, 20H, 22H

E.3.5. ARITHMETIK

PLOCKNUMMER : 5

ZU DIESER BLOCKNUMMER GEHOEREN NEBEN DEN 144 FUER DIE ARITHMETIK DIE IAW FUER EINE DIFFERENZBERECHNUNG ZWISCHEN ZWEI ZEITANGABEN.

5.3.5.1. ARITHMETIN

BEI DER IAW - ARITHMETIK - WIRD MIT DEN 4 GRUNDRECHEN-ARTEN (ADDITION, SUBTRAKTION, MULTIPLIKATION, DIVISION) GE-ARBEITET. DIESE OPERATIONEN WERDEN MIT INTEGERZAHLEN AUSGE-FÜEHRT, DABEI DUERFEN NUR FELDER MIT MAXIMAL 6 BYTES VER-WENDET WERDEN.

DER ANWENDER HAT DIE MOEGLICHKEIT ZWISCHEN DREI VARIANTEN DER FORTSETZUNG DER IAW ZU WAEHLEN, WENN BEI DER OPERATIONSAUSFUEHRUNG UEBERLAUF ENTSTEHEN SOLLTE.

ENTSTEHT BEI EINER OPERATION UEBERLAUF, SO WIRD INS ZIELFELD DER UEBERLAUFWERT EINGETRAGEN. WEITERE OPERATIONEN, DIE MIT DIESEM WERT AUSGEFUEHRT WERDEN, ERGEBEN WIEDERUM NUR DEN UEBER-LAUFWERT.

IAW - AUFBAU:

DB DB DB DB	OFFH Z1 Z2 Z3 5XH	Z3 := 4 * N (ANZAHL DER OPERATIONEN) + 7 RUFNUMMER
DB	Y1Y2H(01)	BEREICHSANGABEN ZUM 1.OPERANDEN
DB	Y3(01)	
DB	Y1Y2H(02)	BEREICHSANGABEN ZUM 2.OPERANDEN
DB	Y3(02)	49
DB	Y1Y2H(Z)	ANGABEN ZUM ZIELBEREICH
DB	Y3 (Z)	
DB	FNR-01(1)	FNR DES 1.OPERANDEN
DB	P1P2H(1)	OPERATIONSANWEISUNG .
DB	FNR-02(1)	FNR DES 2.OPERANDEN
	FNR-Z(1)	FNR DES ZIELS
DB	FNR-Z(1)	, na 223 223 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2
• •	4 2 4	
DB	FNR-01(N)	
DB	P1P2H(N)	
DB	FNR-02(N)	
DB	FNR-Z(N)	

BEHANDLUNG BEI UEBERLAUF:

X = 0 : FEHLERAUSSCHRIFT MIT ABBRUCH DER IAW (FORTSETZUNG MIT Z2)

= 1 : FEHLERAUSSCHRIFT MIT FORTSETZUNG DER IAW

= 2 : OHNE FEHLERAUSSCHRIFT MIT FORTSETZUNG DER IAW

BEDEUTUNG DER PARAMETER:

ADDITION P1 = 0:

SUBTRAKTION

MULTIPLIKATION

= 3: DIVISION

P2 = 0,1,...,14

BEI DER ADDITIGE UND SUBTRAKTION MUSS P2 = 0 SEIN.
BEI DER MULTIRE FOION UND DIVISION KOENNEN MIT DEN VERSCHIEBUNGSPARAMETERN FOIE COMAGERECHTE AUFBEREITUNG FOLGENDE OPERATIONEN .

DURCHGEFUEPRE FOIE :

MUL: 1.2-112 ★ (FNR-02): 10 EXP PC DIV: 10 EXP PC ★ (FNR-02)

DAS ERGEBNES TER TOUTPLIKATION UND DER DIRESION IST GERUNDET .

5.3.5.2.

THE DEPT LAST TO DISCOURSE WISCHEN

ACT OF ATT. IST DIE TZEIT (OPERAND 1)

ALS DIE 1979 PLUS (OPERAND 2) ADDEN ZUR ENDZEIT SELB
DATE DIE 1979 PLUS ERT.

ALD DES ER DES BELLE DIE DAMBTELLUNG DIE STUNDE MUSS IM ERSTEN

DES ER DES STEP AUGUSTES ADRESS PUNG) USW.

ALS RESULTAT DER ZEITESTIGHE VI STARELT - SNTSPRECHEND DES

PARAMETERS PZ EINE I TERSTER- DZE IN STAREN, MINUTEN ODER

"UNDEN (STETS ABSET HERT GRESCHERT I

ALTERNA

WIE PKT. 5.3.1 1.

WOBEL GILT:

P1 = 4 : ZEITBERECHNUNG

P2 = 0 : UMRECHNUNG IN STUNDEN = 1 : MINUTEN = 2 : SEKUNDEN

5.3.5.3. ADDIEREN EINES ANGEGEBENEN WERTES ZUM FELDINHALT

ZUM FELDINHALT WIRD DER IN DER IAW ANGEGEBENE WERT (1 BYTE) ADDIERT. ES HANDELT SICH DABEI UM EINE INTEGERADDITION (ZWEIERKOMPLEMENTDARSTELLUNG FUER NEGATIVE ZAHLEN BEACHTEN).

IAW - AUFBAU:

DE OFFH DB. Ζi DΒ Z2ÐΒ **Z**3 Z3:=5 DЭ 53H RUFNUMMER BEREICHSANGABE DE Y1Y2H 99 Y3 ENR F, 72 FELDNUMMER زدز ne. ADDITIONSWERT

5.3.5.4. INKPEMENTIEREN EINES 1-BYTE-FELDINHALTES
DER FELDINHALT EINES 1-BYTE-FELDES WIRD UM 1 ERHOEHT.

IAW - AUFBAU:

DВ	0FF#	
DB	Z1	
DB	Z2	
D₿	Z3	Z3:=4
DΒ	54H	RUFNUMMER
DB	Y1Y2H	BEREICHSANGABE
DB	Y3 .	
DB	FNE	FELDNUMMER

5.3.5.5. INKREMENTIEREN DES BELEGZAEHLERS

ANALOG WIE IM BDT DES SYSTEM A 6422 UND A \$222 WIRD AB VERSION V:02 EIN BELEGZAEHLER GEFUEHRT. ER BESTEHT AUS 8 TEXTZEICHEN (YYYXXXXX), WOBEI IN DEN ERSTEN DREI STELLEN (YYY) DIE BDT-ADRESSE UND IN DEN UEBRIGEN EINE LFD. NUMMER (XXXXX) STEHEN. BEI NEUSTART DES INTERPRITERS WIRD ALS LFD. NUMMER 5-MAL DAS TEXTZEICHEN NULL EINGETRAGEN. MIT HILFE DIESER IAW KENN DIE LFD. NUMMER UM EINS ERHOEHT WERDEN.

IAW - AUFBAU:

DB	OFFH	·
DB	Z1	
DB	Z2	:
DB	Z3	Z3:=1 :
DB	. 55H	RUFNUMMER.

5.3.6. LOESCHEN UND FUELLEN VON DATEIEN UND BEREICHEN

BLOCKNUMMER : 6

DURCH DIESE IAW KOENNEN

- DATEIEN BZW. BEREICHE,
- EIN BZW. MEHRERE DATEISAETZE,
- ODER EIN BZW. MEHRERE FELDER IN EINEM ODER MEHREREN DATEISAETZEN BZW. IN EINEM BEREICH GELOESCHT (IAW 60H...63H) BZW. MIT EINER KONSTANTEN (IAW 64H...67H) BYTEWEISE GEFUELLT WERDEN.

INNERHALB DER BEREICHSANGABE GIBT Y3 DIE ANFANGSSATZNUMMER AN, AB DER DIE LOESCHUNG ERFOLGEN SOLL UND Y4 ENTHAELT DIEJENIGE SATZNUMMER, BIS ZU WELCHER GELOESCHT WERDEN SOLL.

IE DARSTELLUNG DER ENDSATZNUMMER Y4 MUSS SO GEWAEHLT WERDEN, WIE Y3 (SIEHE PKT. 4.3.3.).

5.3.6.1. LOESCHEN VON DATEIEN UND BEREICHEN

IAW - AUFBAU:

DB DB DB	OFFH Z1 Z2	,	
DB	Z3 60H	Z3 := N (ANZAHL DER DATEIEN) + 1 RUFNUMMER	_
DB	DN (1)	DATEINAME / BEREICHSNAME	
DB	DN(N)		

5.3.6.2. LOESCHEN VON DATEISAETZEN

IAW - AUFBAU:

DR	OFFH	•
DB	Z1	
DB	Z2	
DB	23	Z3 := 4
DB	61H	RUFNUMMER
DB	Y1Y2H	BEREICHSANGASE
DB	Υ3	ASNR *
DB	Y4	- ESNR

5.3.6.3. LOESCHEN VON DATEIFELDERN EINES SATIES BZW. ARBEITSBEREICHSFELDERN

```
IAW - AUFBAU:
   DB
         QFFH
   DB
         Z1
         Z2
   DB
                       Z3 := N (ANZAHL DER FELDER) + 3
         ZЗ
   DB
                       RUFNUMMER
         62H
   DB
                       BEREICHSANGABE
         Y1Y2H
   DΒ
                       SNR
         Y3
   DΒ
                        FELDNUMMER, DIE ZU LOESCHEN IST
         FNR(1)
   DB
   DB
          FNR(N)
5 3.6 4. LOESCHEN VON DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN
IAN - AUFBAU:
          OFFH
   ĎΒ
   DE
          Z1
   ĎЭ
          Z2
                       Z3 := N (ANZAHL DER FELDER) + 4
    DB
          Z3
    DB :
                        RUFNUMMER
          63H
                        BEREICHSANGABE
          Y1Y2H
    DB
                        ASNR
    DB T. Y3
                        ENSR
          Y4
    DB
                        FELDNUMMER, DIE ZU LOESCHEN IST
          FNR (1)
    DB I
          FNR(N)
    DB
```

5.3.6.5. FUELLEN VON DATEIEN UND BEREICHEN

```
IAW - AUFBAU:
         OFFH
   DΒ
         Z1
   DB
         Z2
   DB
                       Z3 := N (ANZAHL DER DATEIEN) + 2
         Z3
   DB
                       RUFNUMMER
         64H
   DB
                       KONSTANTE
         К
   DB
                       DATEINAME / BEREICHSNAME
         DN(1)
   DB
   DB
         DN (N)
```

5.3.6.6. FUELLEN VON DATEISAETZEN

IAW - AUFBAU:

DB DB DB DB	0FFH Z1 Z2 · Z3 65H	Z3 := 5 RUFNUMMER
DB	к	KONSTANTE
DB DB	Y1Y2H Y4 Y5	BEREICHSANGABE ASNR FSNR

3.6.7. FUELLEN VON DATEIFELDERN EINES SATZES BZW. ARBEITSBEREICHSFELDERN

IAW - AUFBAU:

DB DB DB	OFFH Z1 Z2 Z3 66H	Z3 := N (ANZAHL DER FELDER) + 4 RUFNUMMER
DB	- K	KONSTANTE
DB DB	YiY2H Y3	BEREICHSANGABE SNR
DB	FNR(1)	FELDNUMMER, DIE ZU FUELLEN IST
DB	FNR(N)	

5.3.6.8. FUELLEN VON DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN

IAH - AUFBAU:

DB DB DB DB	0FFH Z1 Z2 Z3 67H	Z3 := N (ANZAHL DER FELDER) + 5 RUFNUMMER
BG	К	KONSTANTE
58 58 58	Y1Y2H Y3 Y4	BEREICHSANGABE ** ASNR ESNR
58 8C	FNR(1) FNR(N)	FELDNUMMER, DIE ZU FUELLEN IST

5.3.7. BITMANIPULATION

BLOCKNUMMER : 7

DIESE IAW ERLAUBEN NUR BITMANIPULATIONEN INNERHALB EINES FELDES MIT EINER LAENSE VON EINEM BYTE.

5.3.7.1. BITWEISES SUCHEN/VERGLEICHEN

BEI DER IAW - BITWEISES SUCHEN - WIRD EINE DATEI SATZWEISE VON DER ANGEGEBENEN SNR AN AUF ERFUELLUNG EINER
(ODER) BZW. ALLER (UND) ANGEGEBENEN OPERATIONSANWEISUNGEN
HIN DURCHSUCHT. DIE SNR DARF NUR INDIREKT INNERHALB DER BEREICHSANGABE ANGEGEBEN WERDEN. DIE OPERATIONSANWEISUNG BEINHALTET EINEN
VERGLEICH AUF GESETZTES BIT (=1) BZW. NICHT GESETZTES BIT (=0)
IN EINEM FELD VON EINEM BYTE LAENGE.

BEI DER IAW - BITWEISES VERGLEICHEN - IST DIE SNR FEST UND ES WIRD EIN VERGLEICH NUR MIT DIESEM SATZ DURCH-GEFUEHRT.

WIRD BEI EINER SUCHE EIN FESTER BEREICH ANGEGEBEN, SO WIRD EIN FESTER VERGLEICH DURCHGEFUEHRT.

IAW - AUFBAU:

DB DB DB DB DB DB	0FFH Z1 Z2 Z3 7XH Z4 Y1Y2H Y3	Z3 := N (ANZAHL DER OPERATIONEN) + 5 RUFNUMMMER IAW-NR. FORTSETZUNG, WENN VERGLEICH/SUCHE IN GRDNUNG BEREICHSANGABE SNR
DB	FNR	FNR
DB ·	P1P2H(1)	VERGLEICHSANWEISUNG
DB	P1P2H(N)	_

BEDEUTUNG DER PARAMETER:

X = 0 : VERGLEICH ÛND 1 : VERGLEICH ØDER 2 : SUCHE ÛND

2 : SUCHE UND 3 : SUCHE ODER

UND : ALLE BEDINGUNGEN SIND ERFUELLT

ODER : MINDESTES EINE BEDINGUNG IST ERFUELLT

P1 = 0: VERGLEICH AUF 0
1: VERGLEICH AUF 1

P2 = 0,...,7 : BITPOSITION (SIEHE ANLAGE 3)

ERGEBNIS SUCHE/VERGLEICH:

IN ORDNUNG:

FORTSETZUNG MIT DER DURCH Z4 ANGEGEBENEN IAW

DIE ERGEBNIS-SNR STEHT AUF DEM FELD Y3

NICHT IN ORDNUNG: FORTSETZUNG MIT DER NAECHSTEN IAW

AUF DEM FELD Y3 STEHT DIE AUSGANGSSATZNUMMER

5.3.7.2. BIT SETZEN/LOESCHEN

DURCH DIE IAW - BIT SETZEN/LOESCHEN -KANN MAN IN EINEM FELD VON EINEM BYTE LAENGE BITS AN BELIEBIGER STELLE SETZEN ODER LOESCHEN.

IAW - AUFBAU:

DB	OFFH		
DB	Z1	•	
DB	Z2		
DB	Z 3	Z3 := N (ANZAHL DER OPERATIONEN)	+ 4
DB	74H	RUFNUMMER	
DB	Y1Y2H -	BEREICHSANGABE	
DB	Y3		
DB	FNR	FELDNUMMER	
DB	P1P2H(1)	OPERATIONSANWEISUNG	
DB	PIKPH(N)		

BEDEUTUNG DER PARAMETER:

Pi = 0: BIT LOESCHEN 1: BIT SETZEN

P2 = 0,...,7: BITPOSITION (SIEHE ANLAGE 3)

5.3.6. SUCHÉN UND VERGLEICHEN

BLOCKNUMMER : 8

5.3.8.1. SUCHEN UND VERGLEICHEN ZWISCHEN FELDINHALTEN

BEI DER IAW - SUCHEN - WIRD EIN SATZ EINER DATEI BZW. EIN BEREICH FEST VORGEGEBEN, WAEHREND EINE ZWEITE DATEI SATZ-WEISE VON DER ANGEGEBENEN SATZNUMMER AN AUF ERFUELLUNG EINER (ODER) BZW. ALLER (UND) VERGLEICHSANWEISUNGEN DURCHSUCHT WIRD. DIE SATZNUMMER DER SUCHDATEI MUSS INDIREKT UEBER EINE FELDNUMMER ANGEGEBEN WERDEN.

BEI DER IAW - VERGLEICH - IST DIE SATZNUMMER DER ZWEITEN DATE!

WIRD BEI EINER SUCHE ALS SUCHDATEI EIN FESTER ARBEITSBEREICH ANGEGEBEN, SO WIRD AUS DER SUCHE EIN FESTER VERGLEICH.

DIE FELDLAENGE DER ZU VERGLEICHENDEN FELDER MUSS IDENTISCH SEIN. EIN VERGLEICH BZW. SUCHE VON ZAHLEN IM HEXAFORMAT IST NUR AUF GLEICHHEIT MOEGLICH.

IAW - AUFBAU:

DB DB DB DB DB	OFFH Zi Z2 Z3 8XH Z4	Z3 := 3 * N (ANZAHL DER VERGLEICHE) + 6 RUFNUMMER IAW-NR. FORTSETZUNG, WENN VERGLEICH/SUCHE IN GRONUNG
DB	Y1Y2H(F)	BEREICHSANGABE FUER FESTEN BEREICH
DB	Y3 (F)	BERSICHSANGABE FUER SUCHBERSICH/-DATEI
DB	Y1Y2H(S)	REKEICHONMONDE : GEN GOOTTE
DB	Y3 (5)	•
DB DB	FNR-F(1) P1P2H(1) FNR-S(1)	FELD-NR DES FESTEN BEREICHS VERGLEICHSANWEISUNG FELD-NR DES SUCHPEREICHS/-DATEI
* *	FNR-F(N)	·
DB	P1P2H(N)	
DB DB	FNR-S(N)	

KENNZEICHEN X IN RUF-NR:

X = 0 : VERGLEICH UND

1 : VERGLEICH ODER

2 : SUCHE UND

3 : SUCHE ODEP

UND : ALLE BEDINGUNGEN SIND ERFUELLT

ODER : MINDESTES EINE BEDINGUNG IST ERFUELLT

VERGLEICHSANWEISUNG:

P1P2H	=	00	:	VERGLEICH	WIRD	DURCHGEFJEHRT	AUF	==	
		10	:		•			(=	
		11	=					经	<>
		20	=		••			>=	
		22	:		••			16.17	76

ERGEBNIS SUCHE/VERGLEICH:

IN ORDNUNG:

FORTSETZUNG MIT DER DURCH Z4 ANGEGEBENEN IAW

DIE ERGEBNIS-SNR STEHT AUF DEM FELD Y3(6)

NICHT IN ORDNUNG: FORTSETZUNG MIT DER NAECHSTEN IAW

AUF Y3 STEHT DIE AUSGANGSSATZNUMMER

5.3.8.2. VERSLEICH MIT EINER KONSTANTEN

JIE LAENGE DER KONSTANTEN MUSS GLEICH DER FELDLAENGE SEIN. DIE BEDEUJUNG DER EINZELNEN PARAMETER IST DEM VORHERGEHENDEN PUNKT ZU ENTNEHMEN.

IAW - AUFBAU:

00000000000000000000000000000000000000	0FFH Z1 - Z2 - Z3 - B4H : Z4	Z3 := N \FELDLAENGE) + 6 RUFNUMMER IAW-NR. FORTSETZUNG, WENN VERGLEICH IN ORDNUNG BEREICHSANGABE
DE	Y3 i.	
DB.	FNR	FELDNUMMER
DB DB	P1P2H VG(1)	VERGLEICHSANWEISUNG
DВ	VG (N)	N ENTSPRICHT DER FELDLAENGE VON FNR

۰...

5.3.9. ZEITANAEISUNG

BLOCKNUMMER : 9

IN DIESEM ELCCK WURDEN DIE IAW ZUSAMMENGEFASST, DIE SICH AUF ZEIT- UND DATLMSANGABE BEZIEHEN. DIE DIFFERNISERECHNUNG ZWISCHEN ZWEI ZEITANGABEN IST UNTER 5.3.5.2. BESIHRIEBEN.

5.3.9.1. DESERGABE DES DATUMS / DHRZEIT ZUM UND VOM EBS

BEI DIESEN I-- WERDEN AUF DIE EBS-UHR UND AUF DAS EBS-DATUM ZUGEGRIFFEN. BEIDE INFORMATIONEN KOENNEN GETRENNT VERAENDERT BZW. BEREITGESTELLT WERDEN.
BEIM NEUSTART DES EBS WIRD DIE EBS-UHR UND DAS EBS-DATUM AB NULL GESTARTET. NACH DER KORREKTUR DIESER ANGABEN ERFOLGT DIE WEITERE ESARBEITUNG SELBSTAENDIG DURCH DAS EBS.

DER AUSTAUSC- DER INFORMATION MIT DEM EBS ERFOLGT UEBER DIE IN DER IAW ANGEGEBENEN FELDER. JEDE TEILINFORMATION (TAG, MONAT, JAHR, STUNDE, MINUTE. SEKUNDE) BELEGT ALS VOLLSTAENDIGE INTEGERZAHL EIN BYTE INNERHALB DES FELDES. DIE DARSTELLUNG DER STUNDE BZW. DES TAGES ERFOLGT IM 1.BYTE DES FELDES, D.H. MIT DER KLEINSTEN ADRESSIERUNG. MONAT BZW. MINUTE BELEGEN DAS NAECHSTE BYTE USW. EINE UEBERPRUEFUNG DER FELDLAENGE ERFOLGT IN DIESER IAW NICHT. MIT HILFE DEP RUFNUMMER 90H BESTEHT ZUSAETZLICH DIE MOEGLICHKEIT UHRZEIT UND DATUM, DIE IM TEXTFORMAT DHNE TRENNZEICHEN (WIE SIE BEI DER TASTATUEREINGABE BEREITGESTELLT WERDEN KOEN-NEN) VORLIEGEN, DEN EBS ZU UEBERGEBEN.

```
IAW - AUFBAU:
         OFF-
   DB
   DR
         77
   DB
         Z2
   DB
         Z3
                       Z3:= 2 * N (ANZAHL DER ANHEISUNGEN) + 3
   DB
         9X⊱
                       RUFNUMMER
   DB
         Y1Y24
                       BEREICHSANGABE
   DB
         Y3
   DB
         FNR(1)
                       FELDNUMMER
   DB
         P1P2H(1)
                       OPERATIONSANWEISUNG
   - -
         . . .
   DB
         FNR(N)
         P1P25 (N)
```

DABEL GILT :

X = 0 : UEBERGABE AN DAS EBS (TEXTFORMAT)

1 : UEBERGABE AN DAS EBS

2 : UEBETNAHME AUS DEM EBS

P1 = 0 : BEARBEITUNG DES DATUMS 1 : BEARBEITUNG DER UHRZEIT

P2 = 0 : NUR STUNDEN / TAG

= 1 : NUR STUNDEN. - MINUTEN / TAG - MONAT

= 2 : STUNDEN - MINUTEN - SEKUNDEN / TAG - MONAT - JAHR

5.3.9.2. ZEITABHAENGIGES WARTEN

WAEHREND DES ZEITABHAENGIGEN WARTENS EINES PROGRAMMS WIRD DIE EBENE WEITERHIN DURCH DIESES BELEGT UND KANN NICHT ANDERWEITIG VERHENDET WERDEN.

WERDEN UNZULAESSIGE PÄRAMETER FUER DIE ZEITANGABE UEBERGEBEN, FUEHRT DIES ZU EINER EBS-FEHLERAUSSCHRIFT MIT DEM FKZ = 51 (SIEHE PKT 8.3.).

AUSSETZEN DES PROGRAMMS ENTSPRECHEND TICKANGABEN

EIN TICK ENTSPRICHT 50 MILLISEKUNDEN.

IAW - AUFBAU:

DB OFFH

DB Z1

DB Z2

DB Z3 Z3:= 3

DB 93H RUFNUMMER

DA T ANZAHL DER TICKS

ZEITABHAENGIGES WARTEN DES PROGRAMMS BIS ZUR ANGEGEBENEN ZEIT

IAW -AUFBAU:

DB OFFH DB Z1 DB **Z**2 **Z3** DB Z3:= 3 DB 94H RUFNUMMER DB STD STUNDE DВ MIN MINUTE

ZEITABHAENGIGES WARTEN ENTSPRECHEND FELDINHALT

OGM FELDINHALT WERDEN NUR DIE ERSTEN BEIDEN BYTES (NIEDRIGSTE ADRESSE) AUSGEWERTET. IM ERSTEN BYTE MUSS DIE STUNDENANGABE UND IM NAECHSTEN DIE MINUTENANGABE ALS INTEGERZAHL STEHEN.

IAM-AUFBAU:

53 OFTH DE Zı 58 **Z**2 ひち **Z**3 Z3 := 4 0954 ÐΒ RUFNUMMER ÐВ YiYZH BEREICHSANGABE ÐВ Y3 FNR 93 FELDNUMMER

5.3.9.3. BEREITSTELLUNG DER UHRZEIT DES LETZTEN SPANNUNGSABFALLS

BEIM SPANNUNGSABFALL IM BDT WIRD IN DER ABBRUCHROUTINE DIE AUGEN-BLICKLICHE EBS-UHRZEIT GERETTET. NACH EINEM WIEDERSTARTANLAUF DES INTERPRETERSYSTEMS KANN MITTELS DIESER 1AM DIESE UHRZEIT IN EINEM FELD BEREITGESTELLT WERDEN. DAS FELD MUSS MINDESTENS 3 BYTE LANG SEIN. IM 1. BYTE STEHEN

DAS FELD MUSS MINDESTENS 3 BYTE LANG SEIN. IM 1. BYTE STEME DIE STUNDEN, IM 2. DIE MINUTEN UND IM 3. DIE SEKUNDEN ALS INTEGERZAHL.

MIT HILFE VON IAM MANN DANN DIE UHRZEIT WIEDER DEM EBS UEBER-GEBEN (RUFNUMMER 914) BZW. PROTOKOLLIERT (RUFNUMMER AOH) WERDEN.

IAW-AUFBAU:

DB	OFFH		
DB	Z 1		
ĎΒ	Z2		
DB	Z 3	•	Z3 := 4
DВ	096H		
DB	Y1Y2H	•	BEREICHSANGABE
DB	43		
DB	FNR		FELDNUMMER

5.3.10. AUSGABE

BLOCKNUMMER : P

MIT DIESEM BLOCK KANN FOLGENDES REALISIERT WERDEN:

- DATENAUSGABE UEBER ANZEIGE UND DRUCKEP
- DATENAUSGABE UEBER IFLS-Z-INTERFACE (AB JERSIGN V:02)
- MASKENAUSGABE MIT TASTATUREINGABE
- FEHLERPROTOKOLLAUSGABE WEBER DRUCKER ODER ANZEIGE - LEÓ- ANZEIGE
- HUPE EIN
- HUPE AUS

5.3.10.1.1. AUSGABE WEBER ANZEIGE UND DRUCKER

IAW - AUFBAU:

ЭB	OFFH	•
DB.	Z1	
DB	Z2.	
DB	Z3	•
DB	9A0H	RUFNUMMER
DB	Ĝ	AUSGABEGERAET
DB	Z4"	WARTEZEIT/IAW-FORTSETZUNG
* *	* * *	INTERNER PARAMETERBLOCK

ALS GERAETEZUWEISUNGEN SIND IN DEN IAW ZUGELASSEN: G = G : ANZEIGE

1 : ANZEIGE MIT TASTATUREINGABE

2. : DRUCKERAUSGABE

· 6: Everte Elle TT 92 (not Avera 60) 3/4 372 32

DIE ANGABE Z4 WIRD BEI DER DRUCKERAUSGABE NICHT AUSGEWERTET. BEI DER ANZEIGE MIT ANSCHLIESSENDER TASTATUREINGABE WIRD MIT Z4 FORTGESETZT. WENN KEINE EINGABE INNERHALB DER VORGEGEBENEN TIME-OUT-ZEIT ERFOLGTE (SIEHE PKT. 5.3.10.7). BEI DER REINEN ANZEIGE GIBT Z4 DIE ANZAHL DER SEKUNDEN WIEDER, WIE LANGE DER AUSZUGEBENDE TEXT MINDESTES ANGEZEIGT WERDEN SOLL. BEI Z4=0 WIRD DAS PROGRAMM OHNE AUSGABE FORTGESETZT. WENN Z.Z. SCHON DURCH EIN ANDERES PROGRAMM EINE ANZEIGE ERFOLGT.

R PARAMETERBLOCK ENTHAELT DIE ANWEISUNGEN FUER DIE EIGENTLICHE JUSGABE. DER ZU EINER IAW GEHOERENDE PARAMETERBLOCK (INTERNE) KANN DURCH EXTERNE PARAMTERBLOECKE ERWEITERT WERDEN. INNERHALB EINES EXTERNEN BLOCKS DARF KEIN WEITERER EXTERNER AUFGERUFEN WERDEN. DIE EXTERNEN BLOECKE KOENNEN VON MEHREREN IAW

DIE LAENGE DES DRUCKERPUFFERS BETRAEGT 125 ZEICHEN UND DIE DES ANZEIGEPUFFERS 16 ZEICHEN, WIRD BEI DER ABARBEITUNG DER PARA-METER ERMANNT, DASS DAS PUFFERENDE CEBERSCHRITTEN WUPDE, KOMMT ES NACH DER FEHLERANZEIGE FKZ=90 ZUM SYBTEMABBRUCH (SIEHE AB-

P GIET DIE POSITION IM AUSGABEPUFFER AN. AB DER DIE ZEICHEN -EINGETPAGEN WERDEN. BEINHALTET DER PUFFER KEINE STEUERZEICHEN; SC ENTSPRICHT DIESE POSITION DER AUSGABESTELLE. DURCH EINBAU VON STEUERZEICHEN MIT HILFE DER KZ=F2H UND KZ=F3H KOENNEN MEHRERE ZEILEN DURCH EINE IAM AUSGEGEBEN WERDEN.

VOR DER AUFBEREITUNG DER AUSGABE WIRD DER AUSGABEPUFFER MIT "SFACE" GEFUELLT. AUSZUGEBENDE TEXTZEICHEN SIND ALS ISOH7-BIT-CODE-ZEICHEN BEREITZUSTELLEN.

EINE DRUCKERAUSGABE WIRD SELPSTAENDIG DURCH "NEW LINE" ABGEJESCHLOSSEN. SOLL DIE AUSGABE VON "NEW LINE" UNTERDRUECKT
WERDEN (GROESBERE DRUCKERBREITE SZW. AUSGABE EINER ZEILE DURCH
MEHRERE PROTOKOLLAUSGABEN). MUSS NACH DEM LETZTEN AUSZUGEBENDEN
ZEICHEN MIT HILFE DER KENNZEICHEN F2H ODER F3H DAS ZEICHEN FFH
(ABSCHLUSSKENNZEICHEN DER DRUCKERAUSGABE) IN DEN PUFFER EINGETRAGEN WEPDEN.

BESCHREIBUNG DES PARAMETERBLOCKS:

- FORTSETZUNG DES FARAMETERBLOCKS IM EIGENEN PROGRAMM

36	070H	KENNZEICHEN	
~~	Z41	IAW-NR DES EXTERNEN	PARAMETERBLOCKS

- FORTSETZUNG DES PARAMETERBEGCKS IN EINEM ANDEREM PROGRAMM

DB	0F1H		KENNZEICHEN	
08	₽KZ	andi-	BEREICHSKENNZEICHEN	
.DB	PN		PROGRAMMNAME	
DB.	741		IAW-NR DES EXTERNEN	PARAMETERBLOCKS

- FUELLEN DES PUEFERS MIT EINEM ISO-7-BIT-ZEICHEN BZW. EINER EINGABEKENNUNG (SIEHE PKT. 7.2.)

DP		KENNZEICHEN	
7) P	P	POSITION-IM AUSGABEPUFFER	-
DB .	Z	ANZAHL DER ZEICHEN	
DB		ZEICHEN	

- FUELLEN DES PUFFERS MIT ISO-7-BIT-ZEICHEN BZW. EINGABE-KENNZEICHEN (SIEHE PKT. 7.2.)

DВ	0F3H	KENNZEICHEN	
	5	POSTION IM AUSGABEPUFFER	
ÐΒ	<u>-</u>		
DB	102	ANZAHL DER ZEICHEN	
DB	, , , ,	ZEICHENKETTE	

- BEREICHSANGABEN

FCH

DIE KENNZEICHEN KZ = FSH..., BENOETIGEN VOR IHRER ABAR-BEITUNG DIE ANGARE EINER BEREICHSANGABE. DIE BEREICHSANGABE GILT INNERHALB EINER IAW UND BIS SIE DURCH EINE ANDERE GE-AENDERT WIRD.

DB	0F 4H	KENNZEICHEN
DB	Y1Y2H	BEREICHSANGABE
none.	γ -3	

- BEREITSTELLUNG DER ANFANGSADRESSE DES EINGABEFELDES

ALLE UEBER DIE TASTATUR EINZUGEBENDEN ZEICHEN WERDEN ALS TEXT-ZEICHEN AB FELDANFANG ABGESPEICHERT. EINE UEBERPRUEFUNG MIT DER ANZAHL DER EINGEGEBENEN ZEICHEN BEZUEGLICH DER FELDLAENGE ERFOLGT NICHT. DIE BEREICHSANGABE MUSS INNERHALB DES PARMETERBLOCKS VORHER MIT KZ = F4H ERFOLGEN.

INNERHALB EINER: MASKE KANN NUR EIN ZEICHEN (MASKENEINGABEZEICHEN) ZUR KENNZEICHNUNG DER EINGABEFELDER VERWENDET WERDEN. DAS ZEICHEN DARF NICHT SO GEWAEHLT WERDEN, DASS ES IDENTISCH MIT EINEM EIN-ZUGEBENDEN ZEICHEN IST. BEI GESETZTEM BIT 7 (PARITAETSBIT) WERDEN DIE EINGABESTELLEN INNERHALB EINER MASKE LEDIGLICH DURCH DEN KURSOR GEKENNZEICHNET UND DIE UEBER DIE TASTATUR EINGEGEBENEN ZEICHEN WERDEN NICHT ANGEZEIGT.

WIRD IN EINER IAW MEHRMALS DAS KZ = F5H VERWENDET, WIRD VOM INTERPRETER DIE LETZTE ANGABE BEARBEITET.

DB	0F5H	KENNZEICHEN
DB	FNR	FELDNUMMER
DB	7 , 7	MASKENEINGABEZEICHEN
DВ	Z41	FORTSEYZUNG BEI ABBRUCH

- AUSGABE EINES TEXTFELDES

BEI DER AUSGABE WIRD DAVON AUSGEGEGANGEN. DASS IM ANGEGEBENEN FELD EINE INFORMATION IM TEXTFORMAT STEHT, DIE AB POSITION P IM AUSGABEPUFFER BEREITGESTELLT WERDEN-SOLL.

DE.	OFSH	KENNZEICHEN
-DB-	P	POSITION IM AUSGABEPUFFER
DB:	FNP	FELDNUMMER .

- ADSGABE EINES HEXAFELDES

DIE HEXAINFORMATION DES ANGEGEBENEN FELDES WIRD IM AUSGABE-PUFFER ALS TEXTFORMAT (ISG-7-BIT-GGDE: 0,..,9,a,...,F) BEREIT-GESTELLT.

DB	0F7H	KENNZEICHEN
DB ·		POSITION IM AUSGABEPUFFER
DB	· FRF	FELDNUMMER

- AUSGABE EINES INTEGERFELDES

ER INHALT DES FELDES FNR WIRD ALS DEZIMALZAHL ENTSPRECHEND DER PARAMETER P1. P2 UND P3 AUSGEGEBEN.

03 03 09 09 09	0F8H E FNR P1H P2M3H	KENNZEICHEN POSITION IM AUSGABEPUFFER FELDNUMMER
----------------------------	----------------------------------	--

```
AUFBEREITUNGSRAPAMETEP:
P1 - AB ZIFFERNSTELLE (T(14),T(13),...,T-0))

DABEI GILT:
P1 = 0 : AUFBEREITUNG EINER INTEGERZAHL AB ZIFFERNSTELLE T(0)

P1 = 14:
```

P2 - ANZAHL DER STELLEN UDR DEM KOMMA (1.....15) P3 - ANZAHL DER STELLEN NACH DEM KOMMA (0.1.....15)

WIRD P1 ZU KLEIN GEWAEHLT, WERDEN DIE BARAMETER P1 UND P2 SELBSTAENDIG KORRIGIERT. DIE DRUCKLAENGE WIRD NACH RECHTS VER-LAENGERT. DAS VORZEICHEN WIRD DER ZAHL NACHGESTELLT. FUER EINE POSITIVE ZAML WIRD "SPACE" AUSGEGEBEN. VORNULLEN WERDEN EBENFALLS ALS "SPACE" AUSGEGEBEN. WIRD P3 GLEICH O GEWAEHLT, ERFOLGT DIE AUSGABE ALS GANZE ZAHL.

BEISPIEL: DER INHALT DES FELDES 11H AUS DEN BEREICH OBH SOLL ALS DEZIMALZAHL MIT 3 STELLEN VOR UND 2 STELLEN NACH DEM KOMMA AB DER DRUCKSTELLE 10 AUSGEGEBEN WERDEN. IM PARAMETERBLOCK IST ANZUGEBEN:

DB	0F4H	KZ FUER BEREICHSANGABE
DB	0BH	Y1Y2H
75	-0	Y3
DB DB DB DB	0F8H 10 11H 4 -32H	KZ FUER AUSGABE EINES INTEGERFELDES DRUCKPOSITION FNR STELLENANGABE (5 DEZIMALZIFFERN) ANZAHL STELLEN VOR UND NACH DEM KOMMA

- AUSGABE VON DATUM UND UHRZEIT

JEDES BYTE DES ANGEGEBENEN FELDES WIRD ALS SELBSTAENDIGE ZHEI-ZIFFRIGE INTEGERZAHL IN TEXTFORM AUFBEREITET. DIE ZAHLEN WERDEN DURCH DAS ZWISCHENZEICHEN GETRENNT. HIERMIT LASSEN SICH EBS-DATUM UND -UHRZEIT, DIE DURCH DEN MODUL MIT RUFNUMMER 92H IN FELDER BEREITGESTELLT WURDEN, OHNE WEITERE AUFBEREITUNG AUSGEBEN.

DB DB	`0F9H Р	KENNZEICHEN POSITION IN AUSGABEPUFFER FELDNUMMER ZWISCHENZEICHEN
DB DB	FNR	

- AUSGABE EINER DEZIMALZAHL DES TEXTFORMATS

BEI DIESER AUSGABE WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS IM ANGEGEBEN FELD EINE DEZIMALZAHL IN TEXTFORMAT STEHT. DIE VORNULLEN WER-DEN BEI DER AUSGABE DURCH SPACE (LEERZEICHEN) ERSETZT.

DB	OFAH	KENNZEICHEN -
DB	P	POSITION IN AUSGABEPUFFER
DB	FNR	FELDNUMMER

- AUSGABE EINER DEZIMALZAHL DES HEXAFORMATS

BEI DER AUSGABE DER DEZIMALZAHL. DIE IN HEXAFORMAT VORLIEGT. WERDEN DIE VORNULLEN DURCH SPACE (LEERZEICHEN) ERSETZT. DIE HEXAZEICHEN A BIS F WERDEN DABEI UEBERGANGEN.

OFBH

KENNZEICHEN

DB P

POSITION IN AUSGABEPUFFER

DB FNR FELDNUMMER

- BEREITSTELLUNG DER AADR DES EINGABEFEDES DURCH DIE ANGABE EINER RELATIVADRESSE

DIE KENNZEICHEN FSH UND FCH SCHLIESSEN SICH GEGENSEITIG AUS.

DB: OFCH

" KENNZEICHEN

DB RADR

RALATIVADRESSE IM SATZ SZW. BEREICH

DB **,**

MASKENEINGABEKENNZEICHEN

DB **Z41** FORTSETZUNG BEI ABBRUCH

5.3.10.1.2. AUSGABE UEBER IFUS-Z-INTERFACE

AB IDA-VERSION V 02 WIRD DEM ANWENDER DIE MOEGLICHKEIT GEBOTEN. DURCH: ABARBEITEN DES AUSGABEMODULS INNERHALB EINES IDA-PROGRAMMS-AKTIV DATEN UBER DAS IFLS-Z-INTERFACE ZUR UEBERGEORDNETEN RECHENEINHEIT ZU SCHICKEN. DA BET DIESER ARBEITSWEISE DAVON AUSGEGANGEN WIRD, DASS SICH DAS BOT DABEL IM SYSYEM, A 6422 BZH. A 5222 BEFINDET, WURDE DAS DUE-PROTOKOLL DIESER BYSTEME REALISIERT (SIEHE ABSCHNITT 10).

IAW - AUFBAU:

DB OFFH DB -Z1 DB Z2..

DB **Z**3 DB DAOH

DB G DR **Z4**

RUFNUMMER AUSGABEGERAET

IAW-FORTSETZUNG, WENN BOT STORNIERT

(...

INTERNER PARAMETERBLOCK

S GERAETEZUWEISUNGEN SIND IN DER JAW ZUGELASSEN:

G = 3 : SSE (HAVARIEAUFZEICHNUNG) BZW. DEBERGEORDMETER RECHNER

4 : LEIT-DATENSTATION

ZUR BEREITSTELLUNG DER AUSZUGEBENDEN DATEN STEHT EIN PUFFER VON 132 BYTES ZUR VERFUEGUNG, DER MIT SPACE GEFUELLT IST. DIE AUFBEREITUNG DER DATEN MUSS MIT DEN ANWEISUNGEN DES PARAMETER-BLOCK ERFOLGEN, DIE IM VORHERGEHENDEN PUNKT BESCHRIEBEN WURDEN. 'ES IST ZU BEACHTEN, DASS NUR TEXTZEICHEN GESENDET WERDEN DUERFEN.

- UM BINE ARBEITSWEISE WIE BEIM 6.STEMHEDT REWLISIEFEN ZU NOEMMEN. WURDEN ZWEI WEITERE ANWEISUNGEN EINGERUEHRT.
- DIE AUSZUGEBERDE INFORMATION SOLL GUITTIERT WEFDER

DIESES KENNZEICHEN OFDH) DARF NUR IN DEN PARAMETERBLOCK EINGEFUEST WERDEN. WENN DIE AN DEN BESERGEGROMETEN RECHNER IL SENDENDE INFORMATION VON DIESEM GUITTIERT WERDEN SOLL.

2.8 3.5	5FDH	MENNZEICHEM JAWHFERTBETZUNG.	WEAN GUITTUNGSBETRIEB NICHT GESTATTET IST
75	742	IAW-FORTSETZUNG.	WENN TIME-OUT FUER QUITTUNGS- BETRIEB ABGELAUFEN IST
53	2-3:	14W-FORTSETZUNG.	WENN ALS QUITTUNGSMELDUNG EIN FEHLEP WEBERGEBEN WURDE

DAS TIME-OUT BETRAEGT NACH NEUSTART DES INTERPRETERS 30 SEKUNDEN.

- AUS EBBE DES BELEGZAEHLERS

DE KENNZEICHEN
FOSITION IM AUSGABEPUFFER
DB P102P P1(0....7): RELATIVE ANFANGSADRESSE IM
BELEGZAEHLER

P2(1....8): ANZAHL DER BEREITZUSTELLENDEN ZEICHEN DES PELEGZAEHLERS

WOBEL GELTEN MUSS: P1 + P2 (= 8

SOLLEN DIE DATEN AN DEN UEBERGEGRDNETEN RECHNER BZW. AN DIE SSE
ZUR HAVARIEAUFZEICHNUNG GESENDET WERDEN. MUSS IN DEN ERSTEN
VIER POSITIONEN DES PUFFERS DER ENTSPRECHENDE FORMATPROGRAMMNAME
BEREITGESTELLT-WERDEN.
ZUR LEIT-STATION DARF JEWEILS NUR EINE 64 ZEICHEN LANGE TEXTINFORMATION GESENDET WERDEN. DIE UEBER DIE NOMMENTARZEILE AUSGEGEBEN WIRD.
DIE GLEICHZEITIGE UEBERTRAGUNG UEBER IFLS-Z UND PROTOKOLLIERUNG
UEBER DEN DRUCKER IST INNERHALB EINES AUSGABEMODULS NICHT MOEGLICH.
DIE DRUCKERAUSGABE MUSS DESHALB GESONDERT ANGEWIESEN WERDEN.
OB DIESE AUSGABE ERFOLGEN SOLL. KANN DANN MIT HILFE DES MODULS
MIT DER RUFNUMMER 2BH (SIEHE PUNKT 5.3.2.20.) ABGEFRAGT WERDEN.

MIT DER IAW-NUMMER Z4 WIRD FÖRTGESETZT. WENN DAS BOT STORNIERT WURDE, D.H. WENN ES KEINE NACHRICHT AN DIE SSE SCHICKEN DARF. DER STORNO-ZUSTAND KANN AUCH MIT HILFE DER IAW MIT DER RUF-NUMMER 24H (SIEHE PUNKT.5.3.2.19./ AUSGETESTET WERDEN.

BEI DER ABARBEITUNG DES AUSGABEMODULS KOENNEN BESONDERS FOLGENDE FEHLEF AUFTRETEN:

HERMENMZE I CHEN

BEDEUTUNG

, ei	MINDESTENS EIN ZEICHEN IM AUSGABEPUFFER IST KEIN TEXTZEICHEN
. 54	BISHER EPFOLGTE KEINE KONTAKTAUFNAME MIT DER SSE BZW. WURDE NUR EINE PASSIVE
E7	ROMMMUNIKATION AUSGEFUEHRT INNERHALS DER TIME-OUT-ZEIT ERFOLGTE KEINE UEBERTRAGUNG ***

NACH DER ANZEIGE DES FEHLERS WIRD MIT DER IAW-NUMMER Z2 (Z2 > 0) FORTGESETZT. OHNE DASS EINE UEBERTRAGUNG ZUR SSE ERFOLGTE.

5.3.10.2. EXTERNER PARAMETERBLOCK

DIESE IAW KANN INNERHALB EINES PROGRAMMS STEHEN UND WIRD BEI DER PROGRAMMABARBEITUNG UEBERGANGEN. BIS AUF DIE PARAMETERKENNZEICHEN FOH UND F1H DUERFEN ALLE ANDEREN DES INTERNEN FARAMETERBLOCKS VERWENDET WERDEN.

IAW - AUFBAU:

DВ	OFFH -	
DB	Z:	
DB	Z2 ***	
DB	Z 3	•
ĎB	0A1H	RUFNUMMER
		EXTERNER PARAMETERBLOCK

5.3.10.3. LED - ANZEIGE

HIERMIT KOENNEN DIE LED A..., H AM BOT (SIEHE ANLAGE 4) GE-SCHALTET WEPDEN. ES KANN Z.B. DAMIT ANGEZEIGT WERDEN, WELCHES PROGRAMM ZUR ZEIT LAEUFT.

IAW - ALFBAU:

DB DB DB DB	0FFH Z1 Z2 Z3 0A2 ^H	Z3 := N (ANZAHL DER ANWEISUNGEN) + RUFNUMMEP	1
ÐB	P1P2H(1)	ANWEISUNG .	
DB	P1P2H(N)		

BEDEUTUNG DEP PARAMETER :

P 1	=	⊙	-	LCESCHEN				
P :	==			SETZEN			_	
= 7	=	07		LEG- POSITION	į	SIEHE	ANLAGE	4)